

# **КОМБИНАТ ПИТАНИЯ**

## **Общество с ограниченной ответственностью**

141201, Московская обл., г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 30

ИНН - 5038110971 КПП - 503801001, Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва  
р/с 40702810803030000189, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

тел. (495) 993-41-70, E-mail: [info@mosoblkp.ru](mailto:info@mosoblkp.ru)

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор  
ООО «Комбинат питания»

Клоков В.Е.

«11» января 2021 г.



## **ПРАВИЛА безопасности при работе с электрооборудованием**

### **Основные правила при использовании электрического оборудования:**

- не используйте удлинители и не перегружайте устройство
- перед отключением от сети выключите устройство выключателем на корпусе
- для ремонта устройства обращайтесь в техническую службу
- защищайте электрический кабель от нагрева и острых краев
- чистите рабочую поверхность, не оставляйте предметы, которые могут быть источником опасности
- не передвигайте устройства, когда оно подключено к напряжению
- не касайтесь устройства мокрыми руками
- не тяните за электрические провода или за устройство, чтобы отключить вилку из розетки
- не подвергайте устройство воздействию солнца, дождя и т.д.
- не погружайте устройство в воду или другие жидкости
- не используйте устройство вне помещения
- не касайтесь движущихся частей во время работы устройства. Следите за руками, волосами и одеждой
- не оставляйте висящим электрический кабель
- не допускайте контакта кабеля с горячей или абразивной средой
- не используйте устройства, если оно не исправно или повреждены провода
- не используйте горючие, коррозийные или другие опасные вещества для чистки